

PROTOCOLE DE FLUORCLEANAGE DU SKI

Ce protocole a pour but de rendre conforme la semelle d'un ski à la nouvelle réglementation FIS

Le taux limite de fluor au sein d'une semelle ne doit pas dépasser 1%

NETTOYAGE

- Si votre ski est farté, raclez et brossez le afin que la semelle en surface soit la plus propre possible.
- Utilisez un fluorclean puissant, je vous recommande les marques toko et swix pour leur efficacité.
- Imbibez la semelle de votre ski avec le fluorclean, lâchez-vous sur la quantité, il faut vraiment que votre ski soit très mouillé.
- Brossez dans le mouillé votre ski à l'aide d'une brosse métallique.
- Nettoyez votre ski avec un papier absorbant.
- Attendez que votre ski soit sec puis vous le brossez avec une seconde brosse métallique propre.
- Vous pouvez recommencer le protocole une deuxième fois pour plus d'efficacité.
- Fartez votre ski à l'aide d'un fart non fluoré, raclez votre ski à chaud puis attendez qu'il soit froid pour le brosser, votre ski sera enfin prêt pour les futures compétitions.